



Motorinnenreiniger

Reinigt den gesamten Motorraum von Schmutz und Ablagerungen von innen.

Neutralisiert Säuren, beseitigt Ruß- und Ölkohleablagerungen an Ventilen, Stößel und Kolbenringen.

Bevor das Motorenöl erneuert wird, den gesamten Inhalt oder maximal 10% des Motorölvolumens in den Motor begeben. Den Motor 10 Minuten laufen lassen oder 10 Kilometer fahren.

Danach Öl und Filter wechseln (Motor sollte warm sein).



Nr. OSC/9PG

Vetrieb: **Autodelta**

Fa. Rieg
Karl-Benz-Straße 19
73529 Schwäb. Gmünd-Bettringen
Telefon: 0 71 71 / 8 87 97
Fax: 0 71 71 / 8 80 47

